

### Perfil DIN en bastidor

①



Interior de caja suministrada.

②



Extraer bastidor de la caja.

③



Montar automáticos en taller.

④



Colocar bastidor en la caja.

Posibilidad de suministrar los perfiles DIN en un bastidor único para el montaje de los interruptores automáticos fuera de la caja. Esta opción es válida para las referencias **5250, 5260, 5270, 5250 H, 5260 H y 5270 H**. Para solicitar esta opción, poner una "G" al final de la Referencia. Ejemplo: Ref. 5250 G.